

## **Popcornmachine.**

- Sluit het apparaat aan op de stroom.
- Er bevinden zich drie schakelaars rechtsboven op het apparaat.
- De rechter is voor de lamp die de gebakken popcorn verlicht en verwarmt.
- De middelste om de olie op te warmen.
- De linkse om de maïs te roeren.

### **Werking:**

- Zet de rechter knop op I.
- Vul het metalen maatbekertje met olie en giet dit in de bakketel.
- Zodra er damp uit de ketel komt is de olie heet en kan de maïs worden toegevoegd.
- Vul de plastic maatbeker tot de bovenste zwarte markering met maïs en gooi dit in de bakketel.
- Zet de linker en de middelste knop op I.
- Vul de plastic maatbeker met basterdsuiker tot aan de onderste markering en gooi ook dit in de bakketel.
- Doe de deksel van de bakketel dicht en wacht tot de maïs begint te poppen.
- Als je geen popgeluid meer hoort zet je de linker en de middelste knop op 0.
- Doe de deksel van de bakketel helemaal omhoog totdat hij aan het plafond vastzit.
- Ontgrendel de bakketel en leeg hem in de schepbak.

### **Wetenswaardigheden:**

- De schepbak kan 5 bakladingen bevatten.
- Per baklading gaan er 8 zakken popcorn uit de schepbak.

### **Schoonmaken:**

- Haal de afvallade uit het apparaat aan de onderzijde. Leeg deze en maak hem schoon.
- Haal de metalen plaat van de schepbak uit het apparaat en maak hem schoon.
- Maak de bakketel schoon.
- Maak de vensters schoon.
- Maak de plastic maatbeker, het metalen maatbekertje en de popcornschep schoon.