



Handleiding Suikerspinmachine.

- De machine moet op een stabiele en waterpas ondergrond worden geplaatst.
- AUB. De machine **NIET** schoonmaken en niet met water bewerken.
- Omdat de spinkop hard draait en heet wordt niet met de handen in de spinkop grijpen als deze draait, let ook op uw gezicht.
- Geen zaken anders als de suiker in de spinkop doen of steken.
- Het is niet toegestaan dat personen jonger dan 18 jaar de machine bedienen.
- Alleen optillen bij de handvaten a.u.b.

De machine verbruikt 1200 Watt en is alleen te gebruiken met 220 volt.

1. Hoofdschakelaar
2. Hitte schakelaar
3. Hitte draaischakelaar
4. Transportbeveiliging

Gebruik:

A: Draai de transportbeveiliging aan beide zijden van de spinkop (4) totdat de bouten geheel naar beneden zijn gezakt.

1. Vul, terwijl de machine nog uit staat de spinkop met suiker maar tot circa 90%. (dit is tot 1 centimeter onder de rand) Als u meer vult dan wordt de kop instabiel. Als u meer vult dan 90% zal de kop extreem vibreren. Voor u begint draait u de kop even in de rondte om de suiker goed te verdelen.
2. Druk nu de hoofdschakelaar (1) en de hitte schakelaar (2) aan.
3. Draai de hitte draaischakelaar (3) tot het maximum, met de klok mee, om de snelste opwarm stand te bereiken.
4. De machine zou nu na ongeveer 45 seconden suikerspin moeten beginnen te maken. Draai nu de hitte draaischakelaar (3) terug naar 12 uur om het roken te elimineren.
5. Laat de hitte draaischakelaar nu verder in de stand 12 uur staan.
6. Als u wilt stopen met draaien, zet dan de hitte schakelaar (2) uit en laat de motor nog 1 á 2 minuten draaien om aft e koelen.
9. Zet dan de hoofdschakelaar (1) uit en laat de motor op die manier stoppen.

B: Voordat u de suikerspinmachine vervoert draait u de transportbeveiliging (4) weer zover dat de bouten geheel naar boven staan en u niet verder kunt draaien. (handvast)

-AUB. De machine **NIET** schoonmaken en niet met water bewerken.