

## **Handleiding Ayra ComPar Kit 2 LED lichtset.**

- Zorg dat het apparaat niet met vocht of nattigheid in contact komt.
- Waarschuwing!** Wees bijzonder voorzichtig in de omgang met gevaarlijke netspanning, bij deze netspanning kunt u een levensgevaarlijke stroomschok krijgen.
- Laat de set altijd even op kamertemperatuur komen in de ruimte waar u hem gaat gebruiken dus niet meteen op de stroom aansluiten.
- De stroomstekker altijd als laatste in het stopcontact doen dus eerst ophangen c.q. monteren en dan pas aansluiten. (Zorg daarbij dat de stroomstekker niet geknikt is of tegen een hittebron aan ligt of hangt)
- Om een goede luchtcirculatie te garanderen moet er om het apparaat een vrije ruimte van 50 centimeter worden aangehouden.
- Als het apparaat boven de hoofden van publiek gemonteerd wordt moet u ervoor zorgen dat het apparaat is gezekerd en niet naar beneden kan vallen. Het beste is om het apparaat buiten het bereik waar zich mensen ophouden te monteren.

### **Gebruik.**

De gehuurde lichtset bevat de volgende onderdelen:

- Statief in tas. (maximale hoogte 1,92m)
- De lichtbalk met vier gemonteerde spots in koffer
- Stroomsnoer (220 volt)
- Snoer voor het aansluiten van de voetbediening, 4,8m (indien nodig)
- Voetbediening

Bouw het statief op en schuif de lichtbalk boven op het statief, steek de stroomstekker aan de achterzijde in de lichtbalk en sluit (indien gewenst) het snoer voor de voetbediening aan achter in de lichtbalk. Sluit het andere eind van deze kabel aan op de meegeleverde voetbediening en doe tot slot de stekker van de stroomkabel in een geaard stopcontact.

### **Bedieningsmodi.**

De meest gebruikte modus zal de muziek gestuurde modus zijn, hiertoe zit er een microfoon in de balk ingebouwd. Het apparaat is door ons vooraf al op deze modus ingesteld. (dit omdat het de meest gebruikte modus is)

Bediening met de voetbediening. De voetbediening heeft 4 schakelaars. De linker schakelaar heet Suspend en is om de lichtbalk aan of uit te zetten. De tweede schakelaar met de tekst Menu is om door verschillende menu opties te gaan. ( in onze sector handleidingen staat ook de complete handleiding met welke opties gekozen kunnen worden, deze handleiding is in het Engels) De derde schakelaar is genaamd Up en wordt gebruikt om bijvoorbeeld een andere kleur te kiezen. De laatste schakelaar genaamd Full is om met 1 druk op de knop een fel wit licht uit te stralen. (voor alle mogelijkheden dus even de complete handleiding downloaden in het Engels)

Tot slot de DMX modus. Voor de gemiddelde huurder is dit geen optie omdat hiervoor ook een lichtmengpaneel benodigd is en kennis van het bouwen van lichtshows. Ook hierover staat het nodige in de uitgebreide handleiding.

### **Na de huur.**

Berg alles weer netjes op in de tas en de koffer, meldt bij terugbrengen eventuele tekortkomingen zodat we dit kunnen verhelpen. Maak het apparaat niet schoon, indien nodig doen wij dit zelf.