



Handleiding Chauvet DJ Hurricane 1000 rookmachine

Eerst even wat tips vooraf:

De machine wordt heet omdat dit nodig is om rook te maken, dit is dus geen defect. Let dus vooral ook op dat je de behuizing niet zomaar aanraakt tijdens gebruik, houdt ook kinderen uit de buurt. De rook is op zich niet schadelijk maar natuurlijk is het niet verstandig om bewust de rook in te gaan ademen.

Het apparaat is in principe voor binnen gebruik. Het is elektrisch en kan dus niet tegen vocht, regen en mist zullen tot kortsluiting leiden. Bij droog weer mag je hem buiten gebruiken maar zorg dat er geen vocht bij kan dus. Het buiten gebruik is op eigen risico.

Er zit een beugel aan waarmee je hem in een truss of een lichtbrug kunt hangen, een lichtbrug is eventueel bij ons te huur.

Bediening:

Schroef de schroefdop boven op het apparaat open om de tank te vullen indien nodig. Hier gaat 1 liter rookvloeistof in, we hebben bij afleveren deze tank al gevuld. Zorg dat de slang in de dop tot onderin de tank reikt en er geen knik in de slang zit. Een trechter wordt door ons meegeleverd als er extra rookvloeistof mee is besteld. Op de vloeistofniveau aanduiding kun je zien hoeveel rookvloeistof er nog in zit. (Peilindicator van de vloeistof)

Sluit de stroomkabel aan op de aansluiting (Stroomsnoer) en doe de stekker in een geaard stopcontact. De machine gaat automatisch aan en begint op te warmen.

Sluit nu de afstandsbediening aan op de aansluiting. (Op afstand bediende) Op de afstandsbediening gaat er een groen lampje branden als de machine is opgewarmd en gereed voor gebruik is. Druk dan op de knop op de afstandsbediening. Het sputtert even en dan begint de rook uit de spuitmond te komen. Na een korte tijd zal de

groene lamp op de afstandsbediening weer uit gaan en moet de machine weer even voorverwarmen. Als de lamp weer op de afstandsbediening weer aan gaat kun je weer op de knop op de afstandsbediening drukken.

Op de achterzijde van de machine zit ook een knop waarmee je de rookuitvoer kunt starten dat is de knop, in de afbeelding genoemd. (Handmatige nevelknop)

Let op!

Laat de machine nooit langer dan 15 minuten continu lopen en zorg na elke spuitperiode dat u dezelfde periode de machine laat rusten. Dus 8 minuten spuiten en 8 minuten laten rusten zonder rook te spuiten.

De machine heeft, en dat is best bijzonder, LED verlichting onder de tank. Deze geeft verschillende kleuren weer. Deze kleuren hebben ook een betekenis:

- Rood brandend = Voldoende vloeistof maar nog niet klaar met opwarmen
- Rood knipperend = Onvoldoende vloeistof en nog niet klaar met opwarmen
- Roze brandend = Machine klaar voor gebruik
- Blauw brandend = Machine heeft voldoende vloeistof en is opgewarmd
- Blauw knipperend = Machine heeft onvoldoende vloeistof maar is klaar met opwarmen

Een knipperende led onder het vloeistofreservoir houdt dus in dat de machine moet worden bijgevoerd.

Schoonmaken en opbergen:

Verwijder de stroomkabel uit het stopcontact en haal hem uit het apparaat. Verwijder de afstandsbediening en zorg dat deze beide ook weer terug gaan naar de verhuurder. Het apparaat maak je schoon door met een vochtige doek de buitenzijde schoon te wrijven. Laat de resterende rookvloeistof in het apparaat zitten en de dop met slang erop gedraaid.