

Hotdog machine.

- Sluit het apparaat aan op de stroom.
- Er bevindt zich aan de rechterzijde een tuimelschakelaar en een draaischakelaar.
- Vul nu eerst in de bak die boven op de hotdogmachine staat een laagje water om de broodjes warm te houden.
- In de bovenste bak doet u dus de broodjes.
- In de ronddraaiende carrousel doet u de worstjes, twee per bakje is mogelijk.

Werking:

- Vul nu eerst in de bak die boven op de hotdogmachine staat een laagje water.
- Zet de tuimelschakelaar in de stand ON om het verwarmingselement aan te zetten.
- Draai de draaiknop naar de gewenste stand om warmere of koelere hotdogs te verkrijgen.
- Vul de bovenste bak met broodjes, deze worden verwarmd door het warme water.
- Vul de carrousel met hotdogs. Na circa 30 minuten zijn de hotdogs warm genoeg om te nuttigen.

Wetenswaardigheden:

- Er kunnen per hotdog houder 2 hotdogs geplaatst worden.

Schoonmaken:

- Doet het verhuurbedrijf zelf.