



Handleiding Lasershow

Achteraanzicht laser



1. Plaats de laser op een vlakke ondergrond of hang hem op, zorg ervoor dat hij niet per ongeluk kan vallen.
2. Sluit de stroomkabel aan op de AC adapter ingang.
3. Sluit hem vervolgens aan op de stroom.
4. Zet de Aan/uit schakelaar op On.
5. Kies voor Sound gestuurd of automatisch.

Afstandsbediening



6. Schuif de antenne uit.
7. Kies de gewenste button.